

8 БЕЗОПАСНОСТЬ

- Не подключайте изделие к сети 230 В и к несовместимым источникам питания.
- Не разбирайте корпус и аккумулятор, не замыкайте контакты, не нагревайте и не сжигайте изделие.
- IP65 не допускает погружения в воду и мойки струёй высокого давления.
- Не эксплуатируйте прожектор при повреждении корпуса, кабеля или разъёмов.
- Используйте крепёж, соответствующий основанию; после монтажа проверьте затяжку и устойчивость.
- Аккумулятор и электронные компоненты сдавайте в специализированный пункт сбора.

9 ГАРАНТИЯ

Гарантийный срок - 24 месяца с даты продажи. Гарантия действует при соблюдении правил монтажа, эксплуатации, хранения и транспортирования. Не являются гарантийными случаями механические повреждения, следы вскрытия или переделки, нарушение герметичности разъёмов, подключение несовместимого оборудования и повреждения вследствие внешних воздействий. Для обращения необходимы изделие, паспорт и документ о покупке.

10 ПРИЁМКА И ПРОДАЖА

Модель: ☐ HS-FL880 ☐ HS-FL1680 ☐ HS-FL2480 ☐ HS-FL3280

Серийный № / партия

Дата изготовления

Дата продажи

Продавец / подпись

М.П. / ОТК

11 ДЕКЛАРАЦИИ ЕАЭС (ЕАС)

ЕАЭС № RU Д-CN.PA10.B.38670/23

ЕАЭС № RU Д-CN.PA10.B.38698/23

Поставщик / продавец: ООО «ЭКО ТОРГ»

ИНН 5018209789 · ОГРН 1215000118740 · КПП 501801001

svetenergorus.ru · +7 495 407-90-88 · info@svetenergorus.ru

Юридический адрес: 141069, Московская область, г. Королёв, микрорайон Первомайский, ул. Советская, д. 47, к. 5, оф. 120.

Изготовитель: Auroras Innotech Guangdong Co., Ltd., 903, Block A, Gree Innovation City, Zhuhai 519000, China.



РАЗДЕЛ СЕРИИ

ПАСПОРТ СЕРИИ

SvetEnergoRus

АВТОНОМНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ

ATLAS

СЕРИЯ HS-FL

HS-FL880 · HS-FL1680 · HS-FL2480 · HS-FL3280

СОЛНЕЧНАЯ ПАНЕЛЬ · ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ · ПУЛЬТ ДУ



880-3280 лм

ДИАПАЗОН ПОТОКА

IP65

ПЫЛЬ И ВЛАГА

24 мес.

ГАРАНТИЯ

SvetEnergoRus · редакция 1.2 · 2026

1 НАЗНАЧЕНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прожекторы серии ATLAS HS-FL предназначены для автономного наружного освещения без подключения к сети 230 В. Электроэнергия накапливается от комплектной солнечной панели во встроенном аккумуляторе LiFePO₄.

Параметр	HS-FL880	HS-FL1680	HS-FL2480	HS-FL3280
Базовая модель	V2	V4	V6	V8
Мощность LED	4,8 Вт	9,0 Вт	13,5 Вт	18,5 Вт
Световой поток	880 лм	1680 лм	2480 лм	3280 лм
Габариты, мм	240×168×56	305×235×56	375×275×56	375×275×56
Солнечная панель	12 Вт / 10 В	25 Вт / 10 В	35 Вт / 10 В	50 Вт / 10 В
LiFePO ₄ , 6,4 В	38,4 Вт·ч	76,8 Вт·ч	115 Вт·ч	154 Вт·ч

Цветовая температура	3000-6500 К*	Кабель	5 м
Датчик движения	микроволновый	Пульт ДУ	2,4 ГГц
Корпус	литой алюминий	Защита / гарантия	IP65 / 24 мес.

* Фактическая цветовая температура указана на маркировке партии.

2 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Прожектор	1	L-кронштейны	2
Панель + кабель-адаптер	1	Винты M4×10 / M3×10	4 / 2
Пульт ДУ	1	Анкер M8×60	4

3 УТИЛИЗАЦИЯ

- Не выбрасывайте изделие, аккумулятор и электронные компоненты вместе с бытовыми отходами.
- По окончании срока службы передайте изделие в специализированный пункт сбора электрического и электронного оборудования.
- Не вскрывайте, не повреждайте, не замыкайте и не сжигайте аккумулятор. Его извлечение выполняет специалист.
- Упаковку разделите по материалам и направьте на переработку с учётом местных правил обращения с отходами.

4 МОНТАЖ И ВВОД В РАБОТУ

- 1 Выберите прочное основание. Разметьте отверстия по кронштейну прожектора и установите анкера.
- 2 Закрепите прожектор, отрегулируйте угол и надёжно затяните крепёж.
- 3 Установите солнечную панель вне тени, рабочей поверхностью к солнцу. Исключите засветку панели самим прожектором.
- 4 Соедините кабель панели с прожектором и плотно затяните влагозащитный разъём.
- 5 Перед первым использованием обеспечьте полный заряд аккумулятора.
- 6 Включите кнопку на корпусе и задайте требуемый режим с пульта.

5 ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

ON/OFF	ручное включение и выключение, в том числе днём
AUTO	автоматическая работа от сумерек до рассвета
25 / 50 / 75 / 100%	фиксированный уровень яркости
TEST	проверка работоспособности системы
4Н / 6Н / 12Н	выбор времени работы
Датчик 100%	включение полной мощности при обнаружении движения
Датчик 30 -> 100%	фоновая яркость 30%, при движении - 100%

6 ИНДИКАЦИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

 КРАСНЫЙ 0-30%	 ЖЁЛТЫЙ 31-70%	 ЗЕЛЁНЫЙ 71-100%
--	--	--

- Очищайте панель мягкой влажной тканью; не используйте абразивы и растворители.
- При хранении без эксплуатации полностью заряжайте изделие не реже одного раза в 3 месяца.
- Если время работы сократилось: проверьте затенение/загрязнение панели, соединение кабеля и состояние аккумулятора.

7 ТИПОВЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И РЕШЕНИЯ

Не включается ночью	Включите кнопку; зарядите; уберите внешнюю засветку панели; проверьте разъём.
Быстро разряжается	Очистите и разверните панель к солнцу; исключите тень; уменьшите яркость или таймер.
Не реагирует датчик / пульт	Выберите нужный режим; проверьте зону датчика и элемент питания пульта.
Мигает или нестабилен	Отключите изделие; высушите и плотно соедините разъём. Если не помогло - в сервис.